

DB1 - <offline>

"InstanzDB_FB1"

Datensicht

Instanz-DB für FB1

Typ des Datenbausteins:

Instanzdatenbaustein zu FB1

Name: INST_DB1

Familie:

Autor:

Version: 0.0

Bausteinversion: 2

Längen (Baustein / Daten):

00156 / 00012

Zeitstempel

Code: 14.11.2010 10:26:00

Schnittstelle: 14.11.2010 10:25:09

Kommentar:

Adresse	Deklaration	Name	Typ	Anfangswert	Aktualwert	Kommentar
0.0	in	LueftAus	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfteranlage ausschalten (Öffner)
0.1	in	LueftEin	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfteranlage einschalten (Schliesser)
0.2	in	HauptEin	BOOL	FALSE	FALSE	Hauptschalter (Öffner)
0.3	in	Bi_Mot1	BOOL	FALSE	FALSE	Motorschutzrelais 1 (Öffner)
0.4	in	Bi_Mot2	BOOL	FALSE	FALSE	Motorschutzrelais 2 (Öffner)
0.5	in	Bi_Mot3	BOOL	FALSE	FALSE	Motorschutzrelais 3 (Öffner)
0.6	in	Bi_Mot4	BOOL	FALSE	FALSE	Motorschutzrelais 4 (Öffner)
0.7	in	Schl_Ein	BOOL	FALSE	FALSE	Fahrzeugschleife Einfahrt (Schliesser)
1.0	in	Schl_Aus	BOOL	FALSE	FALSE	Fahrzeugschleife Ausfahrt (Schliesser)
1.1	in	ZaehlRes	BOOL	FALSE	FALSE	Zähler Fahrzeuge löschen
2.0	in	ZaehlAut	COUNTER	Z 0	Z 0	Zähler Fahrzeuge
4.0	out	Luef1Ein	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 1 einschalten
4.1	out	Luef2Ein	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 2 einschalten
4.2	out	Luef3Ein	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 3 einschalten
4.3	out	Luef4Ein	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 4 einschalten
4.4	out	Luef1_H1	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 1 läuft / gestört
4.5	out	Luef2_H2	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 2 läuft / gestört
4.6	out	Luef3_H3	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 3 läuft / gestört
4.7	out	Luef4_H4	BOOL	FALSE	FALSE	Lüfter 4 läuft / gestört
5.0	out	Amp_Rot	BOOL	FALSE	FALSE	Ampel Rot
5.1	out	Amp_Gelb	BOOL	FALSE	FALSE	Ampel Gelb
5.2	out	Amp_Grue	BOOL	FALSE	FALSE	Ampel Grün
6.0	out	Anz_Auto	BYTE	B#16#0	B#16#0	Anzahl der Fahrzeuge
8.0	stat	AnzLueft	BYTE	B#16#0	B#16#0	Anzahl laufende Lüfter
9.0	stat	AnzFahrz	BYTE	B#16#0	B#16#0	Anzahl Fahrzeuge
10.0	stat	FLAM_Ein	BOOL	FALSE	FALSE	Flankenmerker Lüfteranlage Ein
10.1	stat	Ein_Alle	BOOL	FALSE	FALSE	Impulsmerker Lüfteranlage Ein